

Så här fungerar gräsklipparen:



1. Startnyckel vrids medsols vid start, håll nere "kopplingen" samtidigt som start.
2. Reglerar farten
3. Kopplingen, släpps upp efter start. Används inte vid körning.
4. Pedal för att köra framåt
5. Pedal för backning
6. Klippnivå. Tänk på att inte klippa för mycket under högsommarvärme med mycket sol. Ej heller vid för ojämnt underlag.  
Höjning och sänkning av klippaggregat se nästa bild.

Utkastning av klippt gräs är på höger sida, kör därför medsols för att flytta klippet med sig.

Är gräset mycket högt så finns det en uppsamlare som man kopplar på efter klippning. Man får köra över gräset en gång till för att samla upp gräset.



Bensinen slut? Lyft motorhuvnen och håll bensin i den vita behållaren.

